


Installation

Montage sans outil !


Installation super simple, sans outil en moins de 3 min !

Scannez ce QRCode pour visionner la vidéo qui explique les étapes pour bien installer votre photobooth.




Fonctionnement

Comment prendre des photos et gifs ?



Prenez-vous en photo ou GIF
en cliquant sur l'écran



Faites votre plus beau sourire



Suivez le parcours sur l'application
pour ajouter un filtre



Envoyez/imprimez la photo.
Et rebelote !

Un souci à l'installation ?

Pas de panique !

→ Il est indiqué que l'écran n'a plus de batterie

Cela signifie que la borne n'a pas assez de batterie pour s'allumer. Laissez-la branchée et l'écran va s'allumer dans les 10 minutes qui suivent.

→ L'anneau lumineux ne s'allume pas

Vérifiez que le câble de la borne photo soit bien branché. Vous trouverez sous la tête de la borne une molette pour régler la luminosité. Assurez vous que celle-ci soit bien enclenchée, et que la luminosité est suffisante pour assurer une qualité de photo correcte dans un lieu sombre. S'il ne s'allume toujours pas, essayez avec une autre prise.

→ Le photobooth ne s'éteint pas ?

C'est tout à fait normal, il n'y a pas de bouton pour éteindre la borne. Elle se mettra en veille toute seule lorsque sa batterie sera déchargée.



Help !

Ça ne fonctionne pas ?

Votre borne est allumée, mais ne fonctionne pas ?
Nous allons vous aider !

Rendez-vous directement sur la borne,


en cliquant sur

Vous trouverez le QRcode qui vous guidera vers notre **page d'aide**, afin de résoudre votre problème. Si besoin, vous trouverez également le **numéro de notre service technique**.

Bon événement !


Notice d'installation du photobooth

Suivez les étapes et c'est parti !



Inventaire

Ce qu'il y a dans mon colis




Inventaire

Ce qu'il y a dans mon colis



Montage du photobooth

Comment installer la borne?



*take it
eeeasy*

Montage de l'imprimante

Comment installer l'imprimante?

